

## Découplage et raccordement du flexible des cuisinières à gaz domestique

### Exemple de matériel



- |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ① Manomètre 0-160 mbar                                    | ⑤ Raccord 1/4" cyl, 1/2" con, 3/4" con. |
| ② Anneau d'indication de pression                         | ⑥ Tuyau en silicone                     |
| ③ Robinet d'inversion<br>(ouvert = pomper, fermé = essai) | ⑦ Bande téflon                          |
| ④ Pompe manuelle                                          | ⑧ Lanière de suspension                 |
|                                                           | ⑨ Coffret robuste                       |

### LISTE D'OUTILLAGE

- 2 clefs à molette
- 1 pince multiprises
- Clefs à fourche 25/24/13
- Matériel d'essai de pression (avec manomètre)
- Produit moussant